

Обновление прошивки

Ставите финальную протестированную прошивку EGERCAM EGERCAM_plus_1703.zip

Для этого вам надо скачать ее по ссылке:

http://egercam.ru/download/EGERCAM_plus_1703.zip

разархивировать архив EGERCAM_plus_1703.zip

скопировать из него 2 файла на SD карту SPHOST.BRN и SPHOST.CFG

вставить SD карту в фотоловушку ЕГЕРЬКАМ ОХОТНИК

Переключить фотоловушку в режим SETUP

Нажать кнопку Меню

Перейти в закладку Плюс

Стрелочкой в низ перейти в пункт Обновление.

Нажать ОК

Выбрать пункт Программно

Нажать ОК

Выбрать Да

Нажать ОК

Фотоловушка обновит прошивку и загрузится снова.

ВНИМАНИЕ! Вовремя обновление прошивки в фотоловушки нельзя отключать питание и вынимать батарейки иначе придется за свой счет отправлять ее в сервисный центр для обновления прошивки.

После перепрошивки фотооушки зайти в закладку Плюс

Нажать кнопку Меню

Перейти в закладку Плюс

Стрелочкой в низ перейти в пункт Сброс.

Нажать ОК

Выбрать Да

Нажать ОК

Выбрать Да

Нажать ОК

Фотоловушка обновилась и готова к работе.